



## Návod k použití - FOLDING BEAUTY DISH 80, 120 cm

FOLDING BEAUTY DISH je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznámte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel. DEEP BOX slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Díky své unikátní hloubce je ideální k fotografování propracovaných portrétů. Plášť funguje jako 16 lamel směřujících světlo. Osazeno speedringem s adaptérem Photon/Bowens.

### Obsah balení:

1x bajonetový prstencový adaptér  
8x kovová výztuha  
1x plášť softboxu s odraznou vrstvou  
1x rozptylka

### Sestavení:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení.

### Vypnutí pláště softboxu:

Beauty dish položte na zem (podložku) stříbrnou stranou nahoru. Zkontrolujte, zda je všech 8 tyček správně zasunuto do spojek středového prstence – pokud ne, zasuňte tyčky do spojek (až na doraz).

Pak první z tyček prohněte a zasuňte její spojku do prstence, tak aby držela prohnutá. Po té pokračujte další tyčkou. Vypínání výztuh je vhodné provádět křížem (nejprve jednu a pak výztuhu na protilehlé) a postupně je doplňovat tak, aby se plášť vypínal rovnoměrně.

**Při skládání nepoužívejte velkou sílu, pokud máte tyčky umístěné správně, tak jde skládání poměrně lehce. Použití nepřiměřené síly v kombinaci se špatně umístěnou tyčkou může způsobit utržení průvlaků na tyčku.**

**Pokud nejde zastrčit do úchytných v pášti, tak zkontrolujte, zda je dostatečně zasunuta do středového prstence (pokud není zastrčena do prstence úplně, tak je delší a nejde uchytnout do pláště softboxu).**

Rozptylku nasadíte na límeček ze suchého zipu na přední části softboxu (co nejbližší směrem dovnitř softboxu).

### Použití Beauty dishe:

Používejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen.

Při nasazování softboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla.

Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí Beauty dishe. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout.