



Návod k použití pro MQ-VT senzorová spoušť

Micnova senzorová spoušť nabízí tři režimy: blesk, pohyb, zvuk, které si nastavíme jednoduchým posunutím tlačítka na požadovaný režim. Spoušť je určena pro Canon/Nikon s uchycením do sáněk nebo pomocí držáku (propojení kabelem), který je součástí balení a umožní nám otáčet spoušť o 360 stupňů.

Výhody využití režimů:

Blesk (lightning) využijeme při fotografování ohňostroje nebo bouřky, kdy tento senzor vyšle signál na základě zachycení blesknutí se zpožděním 0,1s a tímto nám mohou vzniknout velice zajímavé snímky.

Režim pohybu (motion) tento režim je vhodný např. pro focení divoké zvěře v pohybu, který se aktivuje na základě infra světelného senzoru.

Režim zvuku, kdy mikrofon zachytí zvuk (cca v okolí 2m, tlesknutí, výstřel,...) a tím se aktivuje spoušť. Vhodný pro zmrazení pohybu nebo focení bleskových událostí.

Vybalte spoušť z obalu. Na zadní straně spouště se nachází dvířka a otvor pro vložení baterií. Mírně zatlačte na dvířka a táhněte směrem dolů. Opatrně otevřete dvířka a vložte 2x baterii AAA (nejsou součástí balení), poté opět dvířka opatrně zavřete. Na přední straně spouště se nachází tlačítko pro zapnutí spouště ON/OFF. Posunutím tlačítka do polohy ON, spoušť zapnete a rozsvítí se kontrolka. Druhým tlačítkem nastavíte režim blesk (lightning)/zvuk(sound)/pohyb(motion). Posunutím tlačítka zvolíte režim. Připevněte spoušť do držáku, který je součástí balení, poté připevněte držák se spouští do sáněk fotoaparátu. Po upevnění držáku, propojte spoušť a fotoaparát příslušným kabelem (součástí balení). Část kabelu, která je určena pro fotoaparát, vložte do vstupu pro samospoušť.

Před použitím spouště, následujte instrukce před použitím viz níže:

- 1) ujistěte se, že používáte správný kabel pro propojení spouště s fotoaparátem
- 2) zda jste vložili správně baterie
- 3) zda signál není rušen překážkou (okno, zeď,...)

- 4) zkontrolujte, zda senzory umístěné na čelní straně spouště, nejsou nijak blokovány (zakryté,...)
- 5) při použití módu blesk (lightning) nastavte režim manuálního ostření

Nastavení režimu motion: pro nastavení režimu pro aktivaci pohybem (motion) nastavte tlačítko na první polohu. Na spoušti označeno MOTION. Dosah senzoru pro pohyb je do 5m.

Nastavení režimu sound: pro nastavení režimu pro aktivaci spouště zvukem (sound), nastavte tlačítko na druhou polohu. Na spoušti označeno SOUND. Pro regulaci citlivosti, otáčejte regulátorem na pravé boční straně spouště, označeno symboly +/- . Dosah senzoru pro zvuk je do 2m, od 38dB.

Nastavení režimu lightning: pro nastavení režimu pro aktivaci spouště bleskem (lightning), nastavte tlačítko na třetí polohu. Na spoušti označeno LIGHTNING. Pro regulaci citlivosti, otáčejte regulátorem na levé boční straně spouště, označeno symboly +/- . Doba odezvy cca 0,1ms.

Před použitím spouště, následujte instrukce před použitím viz níže:

- 1) ujistěte se, že používáte správný kabel pro propojení spouště s fotoaparátem
- 2) zda jste vložili správně baterie
- 3) zda signál není rušen překážkou (okno, zeď,...)
- 4) zkontrolujte, zda senzory umístěné na čelní straně spouště, nejsou nijak blokovány (zakryté,...)
- 5) při použití módu blesk (lightning) nastavte režim manuálního ostření

Zakázané způsoby použití: použití v mokru, vlhku, za deště. Použití při teplotách nižších než +5 C a vyšších než +50 C. Je zakázáno na spoušť zavěšovat jakékoliv předměty, omývat pod proudem vody, umístit do blízkosti zdrojů tepla.

Obsah balení:

- 1x spoušť MQ-VT CANON/NIKON
- 1x držák pro upevnění spouště
- 2x kabel pro propojení s fotoaparátem

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: Photon Europe s.r.o.