



Návod k použití **STABILIZÁTOR PRO KAMERY A DSLR** **do 1,2 kg**

Obsah balení:

1x kamerový stabilizátor
2x dovažující závaží

Kamerový Stabilizátor

Nová generace kamerových stabilizátorů zajišťuje velice kvalitní stabilizaci obrazu při chůzi, běhu, či při jiném pohybu. Stabilizátor je určen pro videokamery a DSLR včetně nasazeného objektivu v rozmezí hmotnosti 0,1-1,2 kg.

Příprava:

Kamerový stabilizátor opatrně vybalíme. Na horní část pomocí ¼" šroubu připevníme kameru, či DSLR, případně stativovou hlavu – je potřeba se ujistit, zda je šroub dobře dotažený a kamera drží na stabilizátoru pevně!

Nastavení vyvážení: Na spodní části stabilizátoru nastavíme ubíráním, či přidáváním závaží požadovanou proti-váhu. Proti-váhu můžeme ovnívnit také výsuvem posuvné části na konci stabilizátoru, na které je umístěno závaží a polohováním do boku, čímž měníme těžiště. V neposlední řadě předozadním posuvem kamery či DSLR v horní části stabilizátoru. Aretaci provádíme pomocí aretačního šroubu.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
 - použití při teplotách nižších než +5 C a vyšších než +50 C
 - nezatěžovat zařízení větší vahou než 1,2 kg
 - aretační šrouby zbytečně nepřetahujte, aby nedošlo k poškození !
- V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.

Záruka:

spotřebitel: 24 měsíců
firma: 12 měsíců

Omezení záruky:

Dodavatel neručí:

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití
- pokud bylo do výrobku neodborně zasahováno
- záruka neplatí, pokud byl výrobek opravován v jiném, než v autorizovaném servisu