



Návod k použití BASIC BALOON DIFUZÉR 65 cm

Baloon difuzér je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznámte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel. Baloon difuzér slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

Obsah balení:

- 1x konstrukce baloon difuzéru
- 1x plášť baloon difuzéru
- 1x transportní vak na softbox

Sestavení difuzéru:

Rozložte si obsah balení na rovnou podložku a zkontrolujte obsah. Konstrukci opřete o podložku tak, aby bajonet směřoval dolů a kovová špička baloonu nahoru. Oběma rukama opatrně zatlačte na špičku baloonu. Opatrně srovnajte tyčky do pomyslného tvaru balónu. Po srovnání pružných tyček zatlačte tak, aby konstrukce zajela do kovové tyčky. Uslyšíte zacvaknutí. Dále srovnajte plášť difuzéru. Sestavení difuzéru dokončíte zapnutím suchých zipů pláště v horní části.

Varování:

- při skládání a rozkládání difuzéru si počínejte opatrně
- při manipulaci s difuzérem dejte pozor, aby jste se neporanili
- při nasazování a sundávání difuzéru musí být zábleskové světlo vypnuto
- záruka se nevztahuje na mechanické závady konstrukce difuzéru

Použití difuzéru:

Difuzér užívejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen.

Při nasazování difuzéru postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla.

Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí softboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy difuzéru dostatečně vychladnout.

Vyrobena v Číně.

Dovozce Photon Europe s.r.o.