



## Návod k použití

### STRIPBOXY A GRID-SOFTBOXY

(pro softbox 60x90cm, 80x120cm, 22x90cm, 25x150cm, 30x120cm, 35x140cm, 35x160cm, 40x180cm)

Softbox je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe - Millennia. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznamte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel.

Softboxy a oktaboxy slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

#### Obsah balení:

- 1x bajonetový prstencový adaptér
- 4x kovová výztuha
- 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
- 1x vnitřní rozptylka
- 1x vnější rozptylka
- 1x voština

#### Sestavení softboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Plášť softboxu položte na zem (podložku) stříbrnou stranou nahoru. Kovové výztuhy protáhněte látkovými očky na vnitřní straně pláště softboxu (strana s odraznou vrstvou). Užší konce výztuh zasuňte do rohů pláště softboxu a širší konce výztuh (s kuličkou na konci, nebo širším válečkem) po té zasuňte do otvorů v bajonetovém prstencovém adaptéru a poté v poloze zafixujte zasunutím pojízdných podložek (součást každé výztuhy s kuličkou na konci) na doraz až do otvoru v adaptéru. Začněte libovolným rohem pláště softboxu, nakonec si nechte ten, kde je u středu softboxu u otvoru na adaptér rozparek na suchý zip (u některých softboxů jsou 4 rozparky, tak můžete končit libovolnou výztuhou. Před zasunutím poslední výztuhy je vhodné softbox otočit černým pláštěm nahoru (jako stan) a dokončit vypínání softboxu přes rozparek. Poté softbox opět otočíme stříbrnou stranou vzhůru.

Regulačním šroubem na vnitřní straně bajonetového adaptéru nastavte míru otáčení softboxu. Úplné dotažení šroubu znemožní otáčení softboxu, jeho povolením zvolíte sílu brzdící otáčení softboxu.

Menší průsvitnou rozptylku upevněte karabinkami do vnitřní části softboxu (do všitých poutek z gumičky). Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední rozptylky na přední část softboxu pomocí suchého zipu. Přes rozptylku můžeme nasadit voštinu na suchý zip.

#### Použití softboxu:

Softbox užívejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen.

Při nasazování softboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla.

Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí softboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechte vždy softbox dostatečně vychladnout.