



Návod k použití BEAUTY SOFT PRO 85

Beauty Soft PRO je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznamte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel.

Softboxy a oktaboxy slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

Obsah balení:

1x bajonetový prstencový adaptér, upevněný na deštníkovou konstrukci softboxu

1x plášť softboxu s odraznou vrstvou

1x vnitřní rozptylka

1x vnější rozptylka

1x deflektor a šroubek na zajištění

1x transportní vak na softbox

Sestavení softboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Softbox opřete adaptérem o podložku a nejprve rozevřete deštníkovou konstrukci. Uchopte kroužek s pojistkou, spojovací tyčky a zatlačte na něj dolů kolmo tak, aby otvor mířil na tyčku. Kroužek s pojistkou navlékněte na tyčku a silou zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky. Následně vyjměte z obalu deflektor a připevněte pomocí šroubku ke středové tyčce.

Menší rozptylku upevněte suchými zipy do vnitřní části softboxu. Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední, větší rozptylky, kterou upevníte po obvodu softboxu na černý suchý zip.

Před složením softboxu nejdříve odšroubujte šroubek pro upevnění deflektoru. Vyjměte deflektor a následně složíte zatlačením na kroužek spojovací výztuhové tyčky a zároveň stisknete pojistku umístěnou na boku. Pozor! Při odjištění kroužku a složení směrem vzhůru dbejte zvýšené opatrnosti a postupujte pomalu, aby konstrukce nevystřelila příliš rychle a nedošlo k poranění!

Upozornění:

- při zavírání softboxu si počínejte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí prstu
- při nasazování a sundávání softboxu musí být zábleskové světlo vždy vypnuto
- záruka se nevztahuje na mechanické závady deštníkové konstrukce softboxu

Použití softboxu:

Při nasazování softboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla. Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí softboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout.

Vyrobena v Číně.

Dovozce Photon Europe s.r.o.