



Návod k použití – DM Softboxy a Octaboxy Photon Europe (pro softbox DM 60x90cm, octagon 90cm)

Softbox je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznáme s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel.

Softboxy a octaboxy slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

Obsah balení:

- 1x bajonetový prstencový adaptér
- 4x kovová výztuha (8x u Octaboxu)
- 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
- 1x vnější rozptylka

Sestavení softboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Plášť softboxu položte na zem (podložku) stříbrnou stranou nahoru. Kovové výztuhy protáhněte očky na vnitřní straně pláště softboxu (strana s odraznou vrstvou). Konce výztuh zasuňte do rohů pláště softboxu a opačné konce výztuh poté zasuňte do otvorů v bajonetovém prstencovém adaptéru. Začněte libovolným rohem pláště softboxu, nakonec si nechte ten, kde je u středu softboxu u otvoru na adaptér rozparek na suchý zip (u některých softboxů jsou 4 rozparky, tak můžete končit libovolnou výztuhou). Před zasunutím poslední výztuhy je vhodné softbox otočit černým pláštěm nahoru (jako stan) a dokončit vypínání softboxu přes rozparek. Poté softbox opět otočíme stříbrnou stranou vzhůru. Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední rozptylky na přední část softboxu tak že rohy rozptylky nasunete po mírném ohnutí výztuh a zajistíte suchými zipy.

Použití softboxu:

Softbox užívejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen.

Při nasazování softboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla.

Při používání může dojít ke značnému zahřátí částí softboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: Photon Europe s.r.o.