



## Návod k použití

### Softboxy a Oktaboxy Photon Europe

(pro softboxy deštníkového typu K – 60x90cm, 70x100cm, 80x140cm, 30x140cm, 40x180cm, oktagon K - 95cm, K-120, K-150)

Softbox je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím softboxu se podrobně seznámte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel. Softboxy a oktaboxy slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Získáte zdroj měkkého světla o ploše a tvaru dle zvoleného typu.

#### Obsah balení:

- 1x bajonetový prstencový adaptér, upevněný na deštníkovou konstrukci softboxu,
- 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
- 1x vnitřní rozptylka
- 1x vnější rozptylka
- 1x transportní vak

#### Sestavení softboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Softbox opřete adaptérem o podložku a nejprve rozevřete deštníkovou konstrukci tlakem kolmo dolů tak, aby v koncové poloze zacvakla pojistka. (typ-při zavírání deštníku nejprve celou plochou dlaně zatlačte proti vzpěrám deštníku tak, aby se jezdec pohnul o několik milimetrů dolů, tím bude odjištění pojistky daleko snazší). Mosazným regulačním šroubem (nebo stříbrnou křídlovou maticí, dle typu softboxu) na vnitřní straně bajonetového adaptéru nastavte míru otáčení softboxu. Úplné dotažení šroubu znemožní otáčení softboxu, jeho povolením zvolíte sílu brzdící otáčení softboxu. Menší průsvitnou rozptylku upevněte suchými zipy do vnitřní části softboxu. Sestavení softboxu dokončíte nasazením přední rozptylky na přední část softboxu tak že rohy rozptylky nasunete po mírném ohnutí výztuh a zajistíte suchými zipy.

#### Varování!

- při zavírání softboxu si počínejte opatrně, aby vám pojistka neskřípla prst
- při manipulaci se softboxem dejte pozor, aby jste se neporanili o konec drátku, který spojuje vzpěry kolem středové tyče deštníkové konstrukce.-při nasazování a sundávání softboxu musí být zábleskové světlo vždy vypnuto! Záruka se nevztahuje na mechanické závady deštníkové konstrukce softboxu!

#### Použití softboxu:

Softbox užívejte pouze se zábleskovým světlem, pro které je určen. Při nasazování softboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla. Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí softboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechejte vždy softbox dostatečně vychladnout.

Vyrobena v Číně. Dovozce Photon Europe.