



Návod k použití – Stativy Photon Europe (JB-260, JB-250, JB-300, ET-180)

Výše uvedené stativy jsou příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím stativu se podrobně seznámte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel.

Obsah balení: 1x stativ, materiál - hliníková slitina (u typu JB-250 železo), maximální nosnost: ET-180 3 kg, JB-260 a JB-250 5 kg, JB-300 7 kg

Použití stativu:

Stativ opatrně vyjměte z obalu a postavte na zem spignotem pro uchycení světla nahoru. Po té povolením šroubu úplně vespod uvolněte jezdce a tahem jezdce dolů po stativu opatrně rozevřete nožky stativu, nastavte je do požadované polohy a po té přiměřeným utažením šroubu zajistěte jezdce. Poté nasadte zábleskové světlo na vršek stativu (nezapomeňte předem povolit zajišťovací šroub) a zajišťovací šroub opět utáhněte. Nakonec můžete povolením prostředního a horního křídlového šroubu na stativu a posunutím nosných tyčí upravit výšku stativu. Při nasazování světla postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci můžete poškodit zábleskové světlo.

UPOZORNĚNÍ - Při nastavování výšky stativu křídlové matice vždy řádně utáhněte! Jinak by mohlo světlo vlastní vahou sjet dolů a poškodit se. Stativy nepřetěžujte! Při nastavování výšky stativu nesmí být tyčky vysunuty na maximum, aby nedošlo k poškození plastového spojovacího mechanismu, ale musí se vzájemně alespoň 5 centimetrů překrývat, to znamená, že po vysunutí tyčky do nejvyšší možné polohy, musí dojít k jejímu zasunutí o 5 centimetrů zpět a teprve poté k dotažení křídlové matice! Při použití stativu s tyčkami vytaženými do maximální polohy hrozí poškození stativu, pádu stativu a světel, či jiného příslušenství na něm umístěných a ohrožení osob v okolí. Stativy se světly nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce: Photon Europe s.r.o.